

DOREX® 1701 DOOR CLOSER FERME-PORTE

PARALLEL ARM INSTALLATION (PUSH SIDE)
RIGHT HAND REVERSED DOOR (RHR)

INSTALLATION DU BRAS PARALLÈLE (CÔTÉ POUSSÉ)
PORTE MAIN DROITE RENVERSÉE (MDR)



