



DraftGuard[®]

INSTALLATION INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS DE POSE

• Make cut-out using template • Place the rubber seal over the mold of the outside trim (1) • Both rubber edges should fit snugly into the mold channels • Insert the interior trim first (2), then fit together with exterior trim (3), and fasten with screws provided.

• Faire le découpage en utilisant le gabarit • Placer le joint d'étanchéité autour de la moulure de la garniture extérieure (1) • Les deux coins du joint devraient bien s'ajuster aux canaux de la moulure • Insérer d'abord la garniture intérieure (2), assembler avec la garniture extérieure (3), et fixer avec les vis incluses.

