



NOTE:

Remove internal adapter ring when using replacement cylinders such as: Medeco, Multilock, etc.

Retirer la bague intermédiaire intérieure lors de l'utilisation des cylindres de remplacement tel que: Medeco, Multilock, etc.