

PPRVI TROUSSE D'INDICATEUR D'OCCUPATION

01.070



- Remplace la garniture du cylindre extérieure ou de la clé de secours, ainsi que la garniture de la barrette tournante intérieur, par un indicateur de présence
- À utiliser avec les serrures mortaises sectionnelles de la série DM
Peut également être utilisé avec la serrure mortaise à pêne dormant DMDBL
- Écusson en acier inoxydable avec indicateur à l'extérieur et barrette tournante à l'intérieur
- Remplacez le cylindre extérieur ou la clé de secours et la barrette tournante intérieure de la garniture
- Disponible avec coins ronds ou carrés
- Matériel de montage inclus

MODÈLE	DESCRIPTION	FINI
DM00X-PPRVI	Pour fonction 42, ronds	15, 26D
DM00X-PPRVI-ECYL*	Pour fonction 45/56/84, mortaise, ronds	15, 26D
DM00X-PPRVIQ	Pour fonction 42, carrés	15, 26D
DM00X-PPRVIQ-ECYL*	Pour fonction 45/56/84, mortaise, carrés	15, 26D

* CYLINDRE MORTAISE DM00X-PECYL DE 1¼" INCLUS


Coins ronds



DM00X-PPRVI-ECYL
Trousse d'indicateur d'occupation à cléage
(Le cylindre n'est pas montré)
Pour fonction 45, 56 ou 84



DM00X-PPRVI
Trousse d'indicateur d'occupation
Pour fonction 42



Coins carrés



DM00X-PPRVIQ-ECYL
Trousse d'indicateur d'occupation à cléage
(Le cylindre n'est pas montré)
Pour fonction 45, 56 ou 84



DM00X-PPRVIQ
Trousse d'Indicateur d'occupation
Pour fonction 42

